



Delos


AMBIENTAMOS TU HOGAR

Muebles
DL841

MEDIDAS 1280x850x265 mm.


DETALLES DE PIEZAS

		Medidas (mm)	Cdad.
1	Piso	1280x250	1
2	Tapa	780x250	1
3	Tabique central	150x230	1
4	Panel superior	1280X425	1
5	Panel inferior	1280x425	1
6	Refuerzo trasero	1250x495	2




DETALLES DE HERRAJES

Tarugos



6x30(10)



8x20(8)


Tornillos



Flagelado
4x50(5)



Tornillo
Minifix(1)



Tuerca
Minifix(1)



Taco de
nylon (2)



Tornillo
5x25(12)

Herrajes



Pasa
Cable(2)




Soporte
Para colgar(2)




Lea este manual, identifique las piezas y los herrajes. Los números de las piezas están en uno de los laterales, luego del armado limpie con un paño con alcohol. **No use otro limpiador.**


- 1** Ponga el panel superior 4 sobre una mesa, una a parte inferior 5 con tarugos (A)





- 2** Tome el tabique 3 coloque dos tarugos (A) y la tuerca minifix (D). Una el piso 1 con tornillo minifix (C) ajuste con un destornillador.



- 3** Tome la tapa y unala con tarugos (A) en el tabique y un tornillo (B) atornillado desde abajo.



- 4** Coloque el bloque armado al panel con 4 tarugos (A) y 4 tornillos (B).






Delos


AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DI841


- 5** Coloque los refuerzo traseros 6 use tarugos (H), dos tarugos por panel. Ajuste con tornillos (L) de la misma manera.



- 6** A continuación coloque los soportes (J) en los refuerzos con tornillos (L)



- 7** Por último coloque los pasa cable (I).



*Para la colocación del soporte tv led, siga las instrucciones que están en el interior del soporte, conforme al tipo de anclaje de su tv led.



Delos

AMBIENTAMOS TU HOGAR

Mueble
DL841

CONSEJOS ÚTILES:

- Siga las instrucciones en la secuencia de armado que aquí se describen.
- Presente las piezas y accesorios de armado en un plano recto. Sugerimos utilizar la caja de embalaje en forma desplegada y trabajar sobre la misma.
- Evitar agujerear las piezas, las mismas ya vienen marcadas según el plano técnico.
- Limpie usando un paño humedecido con cera. No coloque la misma directamente sobre la placa.
- Evite el contacto con agua u otros líquidos. En caso de hacerlo, seque inmediatamente.

Estimado cliente, por faltantes o roturas de piezas, comunicarse a ✉ asistencias@delos.com.ar o al 📞 +54 9 341 5322080 de Lunes a Viernes de 07:00 a 16:00 hs.

Todos nuestros productos cuentan con una Garantía de 6 meses desde su fecha de compra. Conserve el comprobante que acredita la misma. **RECUERDE** que la Garantía cubre posibles defectos originales en las piezas o faltantes de accesorios. La empresa no se responsabiliza por daños o pérdidas ocasionadas por el uso indebido de los Manuales de armado, o por golpes y marcas producidos en la incorrecta manipulación del producto.